# MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE

## SYSTÈME DE MICROPHONE SANS FIL UHF

Micro main (HAND)

Micro serre-tête (HEAD)

Micro cravate (PRESENTER)

## GAMME HT-66

# Bande de fréquences :

Le double récepteur HT-66 offre 2 bandes de fréquences UHF :

- **740.000 MHz à 764.500 MHz**
- **765.000 MHz à 789.750 MHz**

Par défaut, les fréquences sont calées à 750.000 et 775.000 MHz ; l'appareil offre jusqu'à 200 canaux de fréquences.

# Sélection de fréquences sur le récepteur :

- **MODE SCAN AUTOMATIQUE**

1- Appuyer sur la touche « up » en face avant du récepteur : le système recherche la 1ère fréquence libre et la sauvegarde automatiquement.

- **MODE MANUEL**

1- Appuyer sur la touche « set » en face avant du récepteur : l'affichage de la fréquence clignote.

2- Puis appuyer sur la touche « up » ou « down » jusqu'à atteindre la fréquence souhaitée (pas de 0.250 MHz).

3- Puis appuyer sur la touche « set » pour sauvegarder.

# Synchronisation automatique de l'émetteur :

1- Appuyer sur la touche « down » du récepteur : l'afficheur signale la synchronisation >> >>

2- Présenter la diode IR du micro ou du boitier émetteur (située dans le compartiment piles) vers le récepteur : après quelques secondes, la fréquence du récepteur est transmise à l'émetteur.

# Réglage manuel des fréquences de l'émetteur :

1- Dans le compartiment pile du boitier émetteur, appuyer sur la touche centrale (la fréquence clignote)

2- Régler la fréquence souhaitée au moyen des touches droite ▽ et gauche △.

3- Pour verrouiller, appuyer simultanément sur les boutons central et droite ; pour déverrouiller appuyer simultanément sur les boutons central et gauche.